

Manteniment de tendes d'acampada

Finestra del Cau

Un bon manteniment és la clau per allargar la vida de les nostres tendes i assegurar-nos que estiguin sempre a punt per a qualsevol sortida o campament. Les tendes, que representen una gran proporció del cost del material tècnic de l'agrupament requereixen una atenció especial després de cada ús per garantir-ne la funcionalitat, la impermeabilitat i la seguretat. En aquesta secció, repassarem els passos essencials que cal seguir per prevenir el desgast prematur i evitar sorpreses a la següent acampada.

Com plantar la tenda

Moltes vegades no hi pensem i deixem que els infants o joves plantin les tendes una mica de qualsevol manera, perquè “són ells qui hi dormiran”, però plantar bé la tenda és un gran pas per garantir que una ventada o l'ús de la tenda no exerciran esforços superiors als que el material de la tenda pot suportar.

Seguir les instruccions

Normalment, dins la funda de la tenda hi ha les instruccions de com muntar-la i desmuntar-la. Seguint els passos marcats ens assegurem que no fem els passos fora d'ordre i la tenda queda muntada malament.

Clavar les piquetes

A l'hora de clavar les piquetes és important assegurar-se que la tenda no queda deformada, ja que és en aquest cas quan la tela o lona i els pals queden més tensats del que ho haurien i pot portar a que s'estripin.

Per altra banda, quan es claven les piquetes és important:

- Utilitzar martells de goma sempre que sigui possible, encara que les pedres també puguin servir, el martell augmenta la precisió i la força que es pot fer.
- Picar el més paral·lel possible a l'angle de la piqueta, si la força del cop va en la mateixa direcció que la piqueta, no es doblegarà.
- Clavar les piquetes amb un petit angle cap enfora de la tenda. Si la piqueta va completament vertical serà molt més fàcil que una ventada pugui aixecar la tenda. L'esforç que rep una piqueta ha de ser el més perpendicular possible a l'angle d'aquesta.

Lligar els vents

Col·locar els vents és recomanable sempre, la funció principal dels vents és tensar l'estructura de la tenda, evitant que la lona es mogui o es deformi amb el vent, cosa que podria comprometre la impermeabilitat i la resistència de la tenda. A més, ajuden a mantenir una separació adequada entre el doble sostre i l'habitació interior, afavorint la ventilació i reduint la condensació.

Els ancoratges dels vents a la lona de la tenda estan dissenyats per resistir els esforços en una direcció concreta, per aquest motiu és important respectar els angles en què es col·loquen els vents. Això significa que s'ha de prioritzar clavar els vents a terra i no lligar-los a arbres, ja que l'únic que s'aconsegueix és deformar la tenda. Si volem cables per estendre tovalloles o roba és millor posar un cable dedicat a aquesta tasca.

Mantenir l'ordre

Un cop la tenda està plantada és important guardar bé la funda de la tenda, la funda dels pals i la funda de les piquetes en un lloc on no es perdin, la majoria de les tendes tenen butxaques interiors que són molt bona opció.

Com recollir la tenda

Recollir correctament la teva tenda d'acampada no és només una qüestió de tenir-la endreçada a la motxilla, sinó que és un pas fonamental per garantir el seu correcte manteniment, la seva durabilitat i el bon funcionament en futures sortides. Un bon plegat i emmagatzematge pot allargar significativament la vida útil de la tenda.

Per què s'ha de plegar bé?

- **Evitar Danys Estructurals:** Doblegar la tela de la tenda de manera desordenada pot generar plecs permanents i innecessaris, afeblint les fibres i, potencialment, danyant les capes impermeables amb el temps.
- **Protecció de Components:** Si els pals queden mal col·locats dins la bossa o embolcallats amb la tela de manera poc protegida, poden fer malbé el teixit o els altres components durant el transport. Si la tela queda sobresortint de la funda pot desgastar-se en el transport o emmagatzematge al cau.
- **Facilitar Muntatges Futurs:** Una tenda ben plegada, especialment si es fa seguint les línies de plec original, serà molt més fàcil i ràpida de desplegar i muntar la pròxima vegada.

Revisar l'estat de la tenda abans de plegar-la

Abans de desmuntar completament la tenda, aprofita l'últim moment al campament per fer una inspecció ràpida:

- **Pals:** Revisa que cap segment de pal estigui esquerdat, trencat o doblegat de manera permanent. Assegura't que l'elàstic interior estigui tens i que els pals es desconnectin sense problemes.
- **Cremalleres:** Comprova que totes les cremalleres (portes i finestres) funcionin amb fluïdesa. Si trobes resistència, neteja-les de sorra o brutícia abans de plegar la tenda. Una cremallera danyada s'haurà de reparar abans del pròxim ús.
- **Vents:** Assegura't que les cordes i els tenidors no estiguin esfilagarsats o tallats. Desfés qualsevol nus complicat per evitar problemes quan tornis a muntar la tenda.
- **Piquetes:** Compta totes les piquetes per assegurar-te que no n'has perdut cap.

Netejar-la Abans de Plegar-la

És molt més fàcil netejar la tenda mentre està muntada que quan està a la bossa, si no es pot fer al campament, és recomanable fer-ho al cau abans de guardar-les fins als següents campaments:

- **Exterior de la tenda:** Utilitza un drap o un raspall suau per escombrar la brutícia, el fang sec, l'arena, les fulles o qualsevol residu que s'hagi enganxat al doble sostre o a la base. Evitar l'ús de productes químics o sabó.
- **Interior de la tenda:** Escombra l'interior o fes servir un drap humit (només aigua) per treure la pols i la brutícia de l'habitacle. En les tendes iglú, és fàcil aprofitant el moment en què el doble sostre i les piquetes ja s'han tret, aprofitant l'estructura que donen els pals s'inclina la tenda cap a la porta perquè surti la pols.
- **Cremalleres:** Neteja les dents de les cremalleres amb un petit raspall per assegurar-te que no hi quedi sorra ni sediments que puguin danyar-les.

No guardar-la mullada

Aquest és, possiblement, el punt més important per a la longevitat de la teva tenda.

Mai s'ha de guardar una tenda humida o mullada durant un període llarg de temps, ja que la humitat atrapada fomenta la proliferació de fongs. La floridura no només fa pudor, sinó que també pot degradar la tela, debilitant permanentment el teixit, podent arribar a podrir-lo i destruir la Impermeabilitat, danyant la capa de poliuretà o silicona que fa que la tenda sigui impermeable.

Procediment d'assecatge:

- **Al Campament:** Si hi ha oportunitat (sol o vent), deixa la tenda muntada el màxim de temps possible amb totes les portes i finestres obertes per permetre la màxima ventilació. Abans de desmuntar, assegura't que tant el doble sostre com la base estiguin secs al tacte.
- **Plegat Temporal (Si ha de ser mullada):** Si has de desmuntar-la per força mentre plou o amb la condensació de la nit tots fer un plegat d'emergència i temporal al camp, però amb la consciència que l'hauràs d'estendre com més aviat millor. Mai la deixis en aquesta bossa humida més d'unes hores.
- **Assecatge Final (Al Cau):** Tan bon punt arribis al teu destí, treu la tenda de la bossa de transport i estén-la completament en un lloc sec, fresc i ben ventilat (garatge, pati, habitació gran, etc.). Deixa-la estesa fins que estiguis absolutament segur que no queda ni un bri d'humitat a cap part, incloses les costures, el terra i els racons.

Un cop la tenda estigui neta, reparada i completament seca, ja pots procedir al plegat definitiu per a l'emmagatzematge de llarga durada.

Registre de dades

Tindre un registre de dades centralitzat de l'estat de les tendes del cau és important per poder identificar ràpidament quines són les tendes que es troben en bon estat, tot i així depèn del compromís de les caps per mantenir-lo actualitzat després de cada ús d'una tenda.

Posar noms a les tendes

Per poder fer un seguiment a les tendes, és necessari tenir una manera d'identificar-les, la més senzilla és posar-les un nom a cadascuna, per exemple, noms de cims. D'aquesta manera, a més de poder-nos referir a una tenda en particular, també creem una "relació" més propera que ens farà vetllar per mantenir en bon estat la tenda.

Com fer un seguiment

A continuació proposem una metodologia de seguiment basada en un full de càlcul.

Seguiment estat de tendes

La primera columna podeu escriure el nom de les vostres tendes, a la segona indiqueu l'estat en la que es troba, canviarà el color de la fila sencera per identificar l'estat més clarament. La resta de columnes són per indicar amb claredat on està el problema, sí en les piquetes, pals, vents, etc.

Per mantenir ordenat el full, podeu agrupar les tendes per model, si es defineix l'estat com a "model de tenda" la fila es quedarà en gris, en aquesta fila podeu escriure el model de la tenda (p. ex. Quechua T3+), el nombre de piquetes que necessita, el nombre de vents, i altra informació que creieu rellevant a l'hora de comprovar l'estat de les tendes d'aquest model en particular. D'aquesta manera sota de cada linea grisa tindreu les tendes d'aquell model per comparar-les.

A la segona pàgina de full de càlcul, podeu fer un registre de les tendes que es fan servir en acampada, quan es fan servir i qui les ha fet servir l'última vegada. En aquesta pàgina, el menú desplegable de nom de les tendes s'omple automàticament amb les tendes que has posat a la pàgina anterior.